

Podnosové stravovací systémy

Typ THERMOLINE A1 – AKTIVNÍ OHŘEV

pod talířem na hlavní jídlo je vyhříváná nerezová plotýnka



Specifikace tabletu:


Izolovaný tablet má spodní díl vybavený elektronikou pro aktivní udržování teploty hlavního jídla (THERMOLINE A1). Aktivní tablet THERMOLINE A1 se používá v kombinaci s porcelánovými nádobím, které má ploché dno a musí být předehřáto na teplotu +85 °C až +90 °C. Patentovaná konstr. polévkové misky s osazením a víčkem omezují vylití polévky. Na salát se používá porcelánová miska, která je od vyhříváných částí tabletu oddělena termickou přepážkou. Spodní díl aktivního tabletu THERMOLINE A1 je dodáván se zabudovaným magnetickým držákem karet pro snadné uchycení karty s průsvitnou dutinkou.

Použití:

Naplněný tablet se vloží do elektrifikovaného vozíku stranou s konektorem tak, aby stlačil kontaktní knoflíky. Po naplnění vozíku požadovaným množstvím tabletů THERMOLINE A1 se uzavrou jednoduchá dvířka s plastovými „hřebeny“. Pokud dochází k rozvozu stravy až po delší době, vozík se zapojí do elektrické zásuvky 230 V. Po potřebnou dobu je strava udržována v požadované teplotě. Poté je vozík transportován na jednotlivá oddělení. Zde probíhá přímo výdej, nebo je možné vozík opět připojit do elektrické sítě a nadále udržovat stravu v potřebné teplotě dle hygienických norem.

Tablety THERMOLINE A1 přináší jídlo strážníkům ve správné teplotě a bez ztráty kvality během transportu.

Název	Obj. číslo	Popis
Tablet THERMOLINE A1 spodní díl	29201	Plast. spod. díl tabletu, rozm. 510×255 mm s magnet. držákem karet
Tablet THERMOLINE vrchní díl	29000	Plastový vrchní díl tabletu, rozm. 510×255 mm
Talíř hluboký 230 THERMOLINE	29024	Porcelán. talíř hlub. Ø 230 mm, obj. 0,35 l, s osaz. pro víčko a ploch. dnem
Víčko na talíř	29030	Víčko na talíř 29024 (polypropylen)
Miska polévková 124 THERMOLINE	29029	Porcelán. miska Ø 124 mm, obj. 0,36 l, s osazením pro víčko a ploch. dnem
Víčko misky polévkové THERMOLINE	29025	Plastové víčko pro misku obj. č. 29029 (polypropylen)
Miska salátová 120	25532	Porcelán. miska Ø 120 mm, obj. 0,25 l
Karta magnetického držáku	29065	Plast, nerez, pro rozlišení tabletu dle diet, rozm. 40×18×28
Základní sestava		



Podnosové stravovací systémy

Typ THERMOLINE A2 – AKTIVNÍ OHŘEV

pod hlubokým talířem a pod miskou na polévku je vyhříváná nerezová plotýnka

Specifikace tabletu:

Izolovaný tablet má spodní díl vybavený elektronikou pro aktivní udržování teploty polévky a hlavního jídla (THERMOLINE A2). Aktivní tablet THERMOLINE A2 se používá v kombinaci s porcelánovým nádobím, které má ploché dno a musí být přehříváno na teplotu +85 °C až +90 °C. Patentovaná konstr. polévkové misky s osazením a víčkem omezuje vylití polévky. Na salát se používá porcelánová miska, která je od vyhřívajících částí tabletu oddělena termickou přepážkou. Spodní díl aktivního tabletu THERMOLINE A2 je dodáván se zabudovaným magnetickým držákem karet pro snadné uchycení karty s průsvitnou dutinkou.




Použití:

Naplněný tablet se vloží do elektrifikovaného vozíku stranou s konektorem tak, aby stlačil kontaktní knoflíky. Po naplnění vozíku požadovaným množstvím tabletů THERMOLINE A2 se uzavřou jednoduchá dvířka s plastovými „hřebeny“. Pokud dochází k rozvozu stravy až po delší době, vozík se zapojí do elektrické zásuvky 230 V. Po potřebnou dobu je strava udržována v požadované teplotě. Poté je vozík transportován na jednotlivá oddělení. Zde probíhá přímo výdej, nebo je možné vozík opět připojit do elektrické sítě a nadále udržovat stravu v potřebné teplotě dle hygienických norem.

Tablety THERMOLINE A2 přináší jídlo strážníkům ve správné teplotě a bez ztráty kvality během transportu.

Název		Popis
Tablet THERMOLINE A2 spodní díl	29301	Plast. spod. díl tabletu, rozm. 510×255 mm s magnet. držákem karet
Tablet THERMOLINE vrchní díl	29000	Plastový vrchní díl tabletu, rozm. 510×255 mm
Talíř hluboký 230 THERMOLINE	29024	obj. 0,35 l,
Víčko na talíř	29030	Víčko na talíř 29024 (polypropylen), Ø215 mm, v. 35 mm
Miska polévková 124 THERMOLINE	29029	Porcelán. miska Ø 124 mm, obj. 0,36 l, s osazením pro víčko a ploch. dnem
Víčko misky polévkové THERMOLINE	29025	Plast. víčko pro misku obj. č. 29029 (polyprop.), Ø115 mm, v. 16 mm
Miska salátová 120	25532	Porcelán. miska Ø 120 mm, obj. 0,25 l
Karta magnetického držáku	29065	Plast, nerez, pro rozlišení tabletu dle diet, rozm. 40×18×28



Podnosové stravovací systémy

Typ THERMOLINE A1, A2 – AKTIVNÍ OHŘEV

Alternativní díly	Obj. číslo	
Miska polévková porcelánová s plochým dnem a s okrajem pro silikonové víčko	29049	NOVINKA
Víčko misky polévkové, silikonové, pro misku 29049	29048	NOVINKA
Víčko misky polévkové, polypropylenové, pro misku 29049	29060	NOVINKA



29049



29048



29060

Doplňkové díly tabletů THERMOLINE A1 a A2	Obj. číslo	
Podnos THERMOLINE 530×370	29001	
Držák karet THERMOLINE	29020	
Víčko misky salátové	29054	
Podnos THERMOLINE 530×370 s adaptérem	29039	NOVINKA
Tepluodolné rukavice pro manipulaci s přehřátým nádobím, vel. S, M, L, XL	29047	



29020



29054



29001



29047



29039

NOVINKA